


ADLER Medicolor Peinture murale antibactérienne

40381



Description du produit

Revêtement mural efficace, anti-moisissure et antibactérien grâce à une modification avec des nanostructures d'argent. Convient pour l'intérieur (secteur sanitaire, centres de bien-être et lieux privés).

Particularités

Sans émission, sans solvant, sans plastifiant, inodore, très abondant, antigoutte, peut être nuancé
Convient aux personnes souffrant d'allergie



Caractéristiques selon ÖNORM EN 13300

Résistance au frottement : classe 2
Rapport des contrastes (pouvoir couvrant) : classe 1 (pour 7 m²/l)
Degré de brillance : mat profond
Dimension maximale des grains : fins (< 100 µm)

Domaines d'utilisation

Idéal sur les ouvrages de maçonnerie, le béton, le plâtre, les papiers peints ainsi que sur les peintures de dispersion et peintures au silicate très adhérentes. Convient parfaitement dans les cabinets médicaux, les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles, les jardins d'enfants etc. ainsi que dans les lieux privés.

Méthode d'application

Appliquer au rouleau, au pinceau ou au pistolet Airless (filtre fin, largeur de maille 0,2 mm, pression du pistolet : 150 bar, taille de buse : 0,021 à 0,26 Inch ou 0,53 à 0,63mm)

Prétraitement du fond

Vérifier l'adhérence et l'aptitude du support (respecter la norme ÖNORM B 2230, partie 2).
Laisser sécher le crépi frais et le béton pendant au moins 4 semaines.
Traiter le nouveau crépi au fluosilicate et ensuite le laver. Éliminer soigneusement les souillures de graisse et d'huile avec un dégraissant ADLER Entfetter 80394.
Réparer les fissures et les aspérités avec un enduit adapté.
Éliminer les vieilles peintures peu adhérentes. Lessiver, dépolir ou poncer les fonds brillants ou lisses (comme les fonds vernis et recouverts de latex, les couches de frittage).
Nettoyer soigneusement les peintures à la colle et

01-10 (remplace 01-07)

T.S.V.P.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon : 0043/5242/6922-432, Fax : 0043/5242/6922-309, Mail : info@adler.lacke.com

appliquer une première couche avec ADLER Tiefengrund WV 40905.

Pour les fonds absorbants et les plaques de plâtre cartonné, appliquer une première couche avec ADLER Tiefengrund WV 40905, dilué avec de l'eau 1:1. Éviter un séchage brillant d'ADLER Tiefengrund WV 40905.

Traiter les invasions de champignons avec ADLER SchimmelEx 96349 et nettoyer ensuite avec de l'eau chaude.

Couche de fond	1 x ADLER Medicolor 40391, dilué avec max. 5 % d'eau.
Couche de finition	1 x ADLER Medicolor 40381 non dilué
Dilution	Eau, ajouter max. 5%
Temps de séchage (température ambiante 20°C)	3 – 4 heures
Température de traitement et température de la surface à traiter	Pas moins de + 5°C Une humidité de l'air élevée et/ou des températures basses ralentissent le séchage:
Outils	Après utilisation, nettoyer immédiatement les outils avec de l'eau.
Consommation (par couche)	Env. 8 m ² /l en fonction de la constitution du support.
Stockage	Au frais, mais à l'abri du gel
Conditionnement	9 l
Teinte	W10 blanc (permet aussi de créer des nuances à l'aide du système de mélange des couleurs ADLER Color)
Consignes de sécurité	Veuillez respecter la fiche de données de sécurité! Les mesures habituelles de protection doivent être respectées, même lors de l'application de vernis peu polluants.