

## ADLER Goldlack

54810

Peinture dorée ADLER



### Description du produit

Peinture à effet, résistante aux intempéries, thixotrope, satinée à effet métallique et à base de résine alkydique, anti-rouille. Résiste jusqu'à 150°C.

### Domaines d'utilisation

Pour métaux et bois. Convient pour l'intérieur et l'extérieur.

### Application

Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet

L'application au pistolet et seulement permise dans les cabines de peinture au pistolet, soumises à la Directive COV.

### Pré-traitement du fond

Le support doit être bien adhérent, propre et exempt de graisse.

### Peintures anciennes

Éliminer les peintures peu adhérentes. Poncer les couches très adhérentes et vérifier si elles sont compatibles avec ADLER Goldlack. Si nécessaire, décaper les vieilles peintures.

### Métal

**Acier:** Les supports métalliques doivent être propres, secs et exempts de graisse.

**Zinc, aluminium:** Comme promoteur d'adhérence appliquer une couche de fond ADLER Unigrund ou ADLER Epoxi-Grund à deux composants.

### Bois

Pour l'extérieur, imprégner au préalable le support à l'aide du Fond d'imprégnation Pullex-Imprägniergrund.

### Finition

2 x ADLER Goldlack

### Dilution

Pour l'application au pinceau ou au rouleau, sans diluer.

Pour l'application au pistolet, diluer avec environ 10 % de Diluant ADLER KH-Spritzverdünnung.

03-07 (remplace 02-07)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, +43 (0)5242/6922-432

**Température minimum pour la mise en œuvre et du support** + 5°C

**Temps de séchage** (température ambiante 20°C)  
(film humide de 100 µm)    Sec hors poussière    2 heures  
Recouvrable    après 8 - 10 heures

T.S.V.P

Des couches très épaisses, des températures basses et/ou une humidité de l'air élevée ralentissent considérablement le temps de séchage.

**Outils**

Nettoyer les outils avec le diluant ADLER KH-Spritzverdünnung.

**Consommation**

Environ 10 m<sup>2</sup>/l

**Conditionnement**

125 ml, 375 ml

**Teinte**

Or 54810

**Stockage**

Au sec et à l'abri du gel  
Bien refermer et retourner la boîte.

**Consignes techniques de sécurité**

Tenir compte de la fiche des données de sécurité !